

Aandachtspunten stellen kozijnen

a. Deurkozijnen:

- Kozijn waterpas en te lood stellen.
- Hangnaad bovendorpel moet evenwijdig lopen. Eventueel het kozijn onder een stijl wat ondervullen zodat de hangnaad evenwijdig is.
- Bij dubbele deuren sluitnaad langs de bovendorpel controleren en zorgen dat deze evenwijdig en in één lijn doorlopen. Indien noodzakelijk het kozijn onder één van de hangstijlen ondervullen.
- - Let op dat de sluitstijlen recht blijven bij het verankeren en/of metselen!

b. Schuifpuien:

- Kozijn waterpas en te lood stellen.
- Controleren of de sluitnaad evenwijdig loopt en eventueel het kozijn onder een stijl ondervullen om dit te bereiken.

c. Overige kozijnen

- Kozijn waterpas en te lood stellen.
- Draaiende delen controleren op werking.

